




La source principale de chaleur est le système LEGALETT. S'il y a des réserves de chaleur supplémentaires, comme les radiateurs ou le chauffage aérien, le réglage de température pour le dernier devrait être environ 1-2°C (2-4°F) plus bas que le réglage pour LEGALETT.

Dû à la haute masse thermique de la dalle, les ajustages de température de chambre dans l'ordre de 1-2°C (2-4°F) peuvent prendre une période de 1-2 jour pour complètement se stabiliser. On devrait éviter des réductions temporaires de la température, comme en cas de l'absence d'une semaine. Consultez s'il vous plaît le "Certificat de propriétaire" pour le "Réglage minimal de température" pour votre bâtiment particulier.

Il est recommandé que le système soit protégé par un disjoncteur d'interruption de faute de terre. Une interruption locale (interrupteur) devrait être installée et arrêtée seulement pendant l'entretien.

Notez que la température régler d'un région chauffé LEGALETT peut être 2-3°C (4-6°F) plus frais que la température régler typique d'une pièce chauffée conventionnellement, en maintenant le même niveau de confort et d'énergie d'épargne. En plus, puisque la température de l'air au plafond est plus basse qu'il serait avec un système conventionnel, la perte de chaleur par le plafond est aussi réduite, en sauvant l'énergie supplémentaire.

RÉGLAGE

S'il n'y a aucun taux d'énergie multi-étages disponible dans votre région, les thermostats LEGALETT devraient être fonctionner dans le mode manuel et devraient être mis entre 17-22°C (63-72°F) pour accomplir un niveau de confort optimal, selon la préférence personnelle. Le mode manuel est indiqué par l'icône  sur l'étalage.

Voir les instructions de réglages pour l'énergie multi-étages, à la page 2.

EMPLACEMENT

Chaque thermostat devrait être installé comme suit;

1. Dans la région ou la zone servie par les boucles de tuyaux qu'il contrôle. 1500 mm (60") above the floor level.
2. Pour que le thermostat ne soit pas affecté par la lumière du soleil directe ou d'autres sources de chaleur ou de froid.
3. Pour que le thermostat ne soit affecté par aucune ventilation ou conduits de ventilation froids.
4. Hors de portée d'une douche, une baignoire ou un évier.

INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION AVANCÉES

Pour les structures de taux d'énergie multi-étages, régler le thermostat à 22°C (72°F) pendant les périodes de temps du prix d'énergie le plus bas et 17°C (63°F) pendant les périodes de temps du plus haut prix d'énergie. Adaptez-vous comme exigé pour le confort.

Par exemple, le 1 novembre - le 30 avril les taux de Hydro sont :

7h00 à 11h00. Période de pointe: 17°C (63°F)
11h00 à 17h00. Période médiane: 17°C (63°F)
17h00 à 20h00. Période de pointe: 17°C (63°F)
20h00 à 22h00. Période médiane: 17°C (63°F)
22h00 à 7h00. Période creuse: 22°C (72°F)
- Les fin de semaines sont au Période creuse: 22°C (72°F)

Ce graphique correspond aux temps indiqués

Période	Réglage	LU	MA	ME	JE	VE	SA	DI
		7:00	7:00	7:00	7:00	7:00	--:--	--:--
		--:--	--:--	--:--	--:--	--:--	--:--	--:--
		--:--	--:--	--:--	--:--	--:--	--:--	--:--
		22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00

Mettez le thermostat comme exposé ci-dessus, après ces étapes (notez s'il vous plaît que si aucun bouton n'est pesé pour 60 secondes, le thermostat sortira le mode de programmation et vous devriez commencer de nouveau. Ainsi c'est une bonne idée de lire et comprendre les instructions avant le fait de commencer à programmer le thermostat.):

1. Si pas déjà fait, mettez le temps et le jour de la semaine avec les boutons de **Day, Hour et Min**.
Les heures PM sont indiqués par le "PM" à gauche du temps. Les heures AM ne sont pas indiqués, donc l'indicateur de PM sera blanc.
2. Régler la température "Période de pointe" désirée avec les boutons ▲▼ et alors maintenez le bouton en place jusqu'à ce que le est affiché sur l'écran.
3. Régler la température au "Période creuse" désirée avec les boutons ▲▼ et alors maintenez ensuite le bouton en place jusqu'à ce que le est affiché sur l'écran.
4. Poussez le bouton **Pgm** pour accéder la mode de programmation.
5. Régler les temps en groupes comme suit - c'est plus rapide que régler les temps individuellement:
 - a) Si nécessaire, appuyez sur **Pgm** de nouveau jusqu'à ce que le programme numéro 1 soit affiché. Le programme numéro 1 est indiqué par sur l'étagère. Régler le temps "Période de pointe" (programme numéro 1) pour tous les jours en maintenir à tiendre le bouton de **Day** en place depuis 3 secondes, jusqu'à ce que tous les jours de la semaine ne soient affichés et ensuite l'utilisation des boutons **Hour et Min** pour mettre le "Période de pointe". Garantisiez que tous les jours de la semaine sont affichés par le processus de réglage. Si vous appuyez par hasard sur une clé pour que seulement un jour simple soit choisi, maintenir ensuite le bouton de **Day** en place de nouveau jusqu'à ce que tous les jours de la semaine soient affichés.
 - b) Appuyez sur **Pgm** de nouveau pour afficher le programme numéro 2. Le programme numéro 2 est indiqué par sur l'étagère. Puisque le Programme numéro 2 n'est pas utilisé, appuyer sur le **Clear** pour dégager le temps. --:-- est ignoré par le thermostat. Soyez sûrs que tous les jours de la semaine sont toujours indiqués.
 - c) Appuyez sur **Pgm** de nouveau pour afficher le programme numéro 3. Le programme numéro 3 est indiqué par sur l'étagère. Puisque le Programme numéro 3 n'est pas utilisé, appuyer sur le **Clear** pour dégager le temps.
 - d) Appuyez sur **Pgm** de nouveau pour afficher le programme numéro 4. Le programme numéro 4 est indiqué par sur l'étagère. Régler le temps de "Période creuse" (programme numéro 4) pour tous les jours en utilisant les boutons **Hour et Min**.
6. Clair ou régler les temps d'exception individuellement comme suit:
 - a) Appuyez sur le **Day** plusieurs fois pour choisir la première exception, qui est le "Période de pointe" pour le samedi.
 - b) Si nécessaire, appuyez sur **Pgm** de nouveau jusqu'à ce que le programme numéro 1 soit affiché. Le programme numéro 1 est indiqué par sur l'étagère. Lors-qu'il ny a pas de "Période de pointe" pour les samedis, appuyer **Clear** pour dégager le temps.
 - c) Appuyez sur **Day** de nouveau pour choisir la deuxième exception, qui est le "Période de pointe" pour le dimanche. Lors-qu'il ny a pas de "Période de pointe" pour les dimanches, appuyer **Clear** pour dégager le temps.
7. Appuyez sur **Ret** pour sortir de la mode de programmation.
8. Si nécessaire, appuyez sur Mode/Ret pour entrer dans l'opération Automatique, indiquée par un sur l'étagère.

Pendant les périodes de temps extrêmement froid, il peut être nécessaire de lever la température de "Période de pointe" à 18°C (65°F), ou de contrôler le thermostat dans le mode manuel au réglage de confort régulier, comme exigé, pour le confort.